

HOE TE METEN - AANWIJZING

Tips en advies

- Maak bij de meting alleen gebruik van stalen meetlint.
- Geef eerst de jaloeziebreedte op (gemeten van links naar rechts) en vervolgens de jaloeziehoogte (gemeten van boven naar onder).
- Montage is niet mogelijk in geval van vensters die niet kunnen worden geopend, vensters met ventilatie of vensters met handvat bovenaan de vleugel.
- Onderstaand schema geeft de aanbevolen meetmethode weer maar u hoeft deze niet altijd toe te passen.

Meting

Stap 1. De jaloeziebreedte is de ruitbreedte (gemeten zonder pakking) + 3 cm.

Stap 2. De jaloeziehoogte is de ruithoogte (gemeten zonder pakking) + 10 cm.



Stap 3. Kies de jaloeziekleur.

Stap 4. Kies de bedieningszijde van de jaloezie L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde t.o.v. het handvat).

Bijkomende opties

- Zijgeleiding - optioneel voor kantelramen, om te voorkomen dat het jaloezie van het venster weglukt wanneer dat wordt gekanteld.

