

HOE TE METEN - AANWIJZING

Tips en advies

- Maak bij de meting alleen gebruik van stalen meetlint.
- Geef eerst de rolgordijnbreedte op (gemeten van links naar rechts) en vervolgens de rolgordijnhoogte (gemeten van boven naar onder).
- Onderstaand schema geeft de aanbevolen meetmethode weer maar u hoeft deze niet altijd toe te passen.

Meting

Montage in het venstergat

Stap 1. De rolgordijnbreedte is de venstergatbreedte -2cm.

Stap 2. De rolgordijnhoogte is de venstergathoogte -2cm.



Stap 3. Kies rolgordijnmodel.

Stap 4. Kies de bedieningszijde L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde van het handvat).

Opmerkingen

- Bij open of gekantelde ramen kan deze montagewijze het openen bemoeilijken. Dan moet u de matten loshalen om het venster te kunnen openen.

